


Support câble

Moteur


Tige verticale

Cendrier pour récupérer les cendres qui tombent du bac à charbon

Saucière pour récupérer la sauce



Chaque tige verticale contient deux fixe-poulet simple.



Sur les grands modèles il y a en plus un ou deux double fixe-poulet par tige verticale.



La corbeille ronde est une alternative à la tige pour tenir la viande sans l'embrocher.



L'adaptateur se branche sur le courant électrique, il alimente le moteur. En absence de courant électrique, le moteur fonctionne avec deux piles taille D 1.5V (non-fournies). Sur les grands modèles il y a deux tiges, deux moteurs, ce qui nécessite quatre piles.



Cette petite pièce en métal sert à tenir la broche fermée lorsque les volets latéraux sont rabattus contre la grille.